

клати сѣда и не са познава така просто; защото не е само отъ еднѣ странѣ, та да подкара на другѣ-тѣ странѣ сѣда, а на вси страны напирѣ еднакво, та дръжи сѣда на едно мѣсто. Когѣ отъ еднѣ странѣ на сѣда са прокали дупка, та потече водно-то тѣло, то тамъ вече не ще има налѣганіе, а срѣща дупкѣ-тѣ налѣганіе-то отъ другѣ-тѣ странѣ остава свободно, та може да поклати сѣда, ако да е закрѣпенъ той на малко, каквото лесно да са мѣсти. Това са показка весма дѣбрѣ на Сегнерово колело (чрѣт. 98.). Таково колело са прави различно, а обыкновено быка валчестъ сѣдъ *a* съ двѣ или четири цѣви на дъно-то съ крайща завити на еднѣ странѣ. Такъвъ сѣдъ са налззва на ось *oc*, коато опира горѣ и долу съ остри върхове, та лесно да са върти. Като са налѣ въ сѣдъ *a* вода, та ще потече изъ дупкы-ты на цѣви-ты, а срѣща дупкы-ты налѣганіе-то на стѣны-ты на цѣви-ты ще остане, та ще ги тыка наждаѣто сочатъ стрѣлы ты. Отъ това всичкый сѣдъ са завърти, та са върти, докѣ да истече всичка-та вода.

### ИЗВЛАКЪ.

§. 108. Извлакъ или климало (толумба) служи да са вади вода изъ кладенець съ леснотѣ и е сѣще като извлакъ на пневматическѣ машинѣ (§. 95). Просторъ *пл* (чрѣт. 99.) е проваленъ на трѣбѣ, а на долній му край има втыкнѣтъ въ него пѣтзнкъ масуръ *м*, натопенъ до нѣгдѣ въ водѣ-тѣ въ кладенеца. Дѣто сѣ составени просторъ-тъ и масуръ-тъ има клапъ *к*, коа-то са отвара отдолу на горѣ, Вътрѣ въ простора има заворкъ *з*, весма до-